



- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Indicate per l'utilizzo con contenitore isothermico SINGLE
- Esclusivo design MELFORM
- Tecnologia: rotazionale
- Dimensioni: 195 x 195mm
- Garanzia: 24 mesi
- Liquidi interno atossico
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	guscio esterno	Miscela eutettica	contenuto interno
--------------------	----------------	--------------------------	-------------------

Modello	Codice	Codice EAN	Dimensioni esterne (mm)	Temperatura eutettica	Energia termica (Wh)	Peso (Kg)
Piastra eutettica caldo	PEM20001	rosso	195x195xh15	70	8	0,3
Piastra eutettica fresco	PEM20002	blu	195x195xh15	0	25	0,4

ISTRUZIONI PER L'USO CORRETTO DELLE PIASTRE EUTETTICHE MELFORM

- **Manipolazione:** Maneggiare la piastra per brevi periodi. Non mantenere la piastra congelata a contatto con il corpo o tessuti molli, per evitare **ustioni da freddo**.
- **Distanza di sicurezza:** Tenere la piastra lontana dal corpo e **fuori dalla portata dei bambini**.
- **Posizionamento corretto:**
 - In **posizione verticale**, con il **tappo rivolto verso l'alto**.
 - In **posizione orizzontale**, con il **tappo rivolto verso l'alto**.
 - **✗ Non posizionare e non utilizzare la piastra con il tappo rivolto verso il basso.**
- **Integrità del prodotto:**
 - **Non danneggiare la piastra e non rimuovere o manomettere il tappo.**
 - **Non utilizzare il prodotto se danneggiato.** In caso di perdita di liquido, isolare la piastra e smaltirla correttamente.
- **Fragilità a basse temperature:** Quando il liquido è congelato, la piastra diventa **sensibile agli urti**. **Maneggiare con attenzione.**
- **Contatto con alimenti:** Se il liquido entra in contatto con prodotti alimentari, **non consumarli e smaltirli immediatamente.**
- **Emergenze:**
 - **In caso di ingestione del liquido**, contattare **immediatamente** il **pronto soccorso più vicino**.
 - **In caso di contatto con la pelle**, sciacquare abbondantemente con **acqua corrente**.

Come Congelare le Piastre Eutettiche

1. **Posizionamento corretto nel congelatore:**
 - **In orizzontale**, con il tappo rivolto verso l'alto.
 - **In verticale**, con il tappo nella zona alta.
 - **✗ Non impilare le piastre** una sopra l'altra.
 - **Lasciare almeno 4 cm di spazio tra una piastra e l'altra** per permettere il passaggio dell'aria e un congelamento uniforme.
2. **Verifica del congelamento:**
 - La piastra è **completamente condizionata** quando il liquido all'interno è **totalmente congelato**.
 - **Agitare la piastra** per verificare l'assenza di liquido in movimento.
 - **Non utilizzare la piastra prima che sia completamente congelata.**
3. **Condizionamento consigliato:**
 - **Piastra per fresco (+3°C):** Congelare per **24 ore** a una temperatura di almeno **-10°C**.
 - **Piastra caldo:** da riscaldare 30 minuti in acqua a **+80°C**.