



# MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

REV0 30/7/2023 PBCA0115F

## Portes chauffantes **Active door**

### INDEX

#### **1. PRÉAMBULE**

- 1.1 Domaine d'application
- 1.2 Consultation du manuel
- 1.3 Garantie

#### **2. MISE EN GARDE**

- 2.1 Règles générales de sécurité

#### **3. UTILISATION DU PRODUIT**

- 3.1 Première utilisation
- 3.2 L'installation
- 3.3 Mise en service
- 3.4 Fonctionnement du thermostat numérique
- 3.5 Instructions de chargement
- 3.6 Instructions de transport
- 3.7 Instructions pour une non-utilisation prolongée

#### **4. ENTRETIEN**

- 4.1 Instructions de nettoyage de l'ensemble de chauffage
- 4.2 Instructions de nettoyage du corps du port actif
- 4.3 Instructions d'entretien
- 4.4 Dépannage
- 4.5 Remplacement du fusible de protection

#### **5. ÉLIMINATION**

- 5.1 Emballage
- 5.2 Élimination du produit sur le territoire de l'Union européenne

#### **6. DONNÉES TECHNIQUES**

#### **7. ATTESTATIONS**

## **1. PRÉAMBULE**

### **1.1 Domaine d'application**

Les portes chauffantes ACTIVE DOOR sont un système d'activation à chaud conçu compatible avec les modèles de conteneurs isothermes AF7, AF12, AF150 de la gamme THERMAX.

Disponibles en deux versions, analogique et numérique, leur utilisation, associée aux performances isothermes du conteneur, permet de prolonger le maintien de la température des produits collés à chaud.

### **1.2 Consultation du manuel**

Ce manuel a été conçu pour fournir à l'utilisateur toutes les informations essentielles concernant l'utilisation et l'entretien du produit, de manière simple et rapide. Il est recommandé de tenir le manuel à la disposition du personnel responsable des opérations de maintenance et des opérateurs impliqués dans l'utilisation du produit.

Il est souligné qu'il est important de lire attentivement le mode d'emploi avant de mettre le produit en service, afin de garantir une utilisation correcte et des performances optimales.

### **1.3 Garantie**

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat, à condition que :

- a été utilisé conformément aux instructions du fabricant,
- n'a pas été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation.

Les dommages accidentels résultant du transport, de la négligence, de la mauvaise utilisation ou du non-respect des instructions de ce manuel sont exclus de la couverture de la garantie. La garantie sera annulée dans le cas où le produit a été réparé ou altéré par des personnes non autorisées.

Veuillez contacter votre distributeur local ou le service client de MELFORM [customercare@melform.com](mailto:customercare@melform.com) pour toute assistance et pour l'éventuelle fourniture de pièces de rechange d'origine.

Il est à noter qu'ACTIVE DOOR est un produit exclusif de MELFORM. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques des modèles à tout moment et sans préavis. De plus, il est possible qu'il y ait des variations dans les nuances de couleur du produit.

## **2. MISE EN GARDE**

Le produit a été conçu et construit conformément à l'état actuel de la technologie, répondant à toutes les exigences nécessaires pour assurer un fonctionnement sûr et correct.

### **2.1 Règles générales de sécurité**

- La fonction du groupe Active Door, combinée aux performances isothermes du conteneur, est de prolonger le maintien des températures des repas en liaison chaude. Différentes fonctions ou modes d'utilisation sont donc contre-indiqués.
- Manipuler avec précaution pendant le transport.

- Pour les réparations, adressez-vous uniquement à un centre de service technique agréé par le fabricant et demandez des pièces de rechange d'origine.

- **L'APPAREIL FONCTIONNE À L'ÉLECTRICITÉ. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES DUES À UN CHOC ÉLECTRIQUE ET METTRE LA VIE EN DANGER.**

- L'utilisation du produit est réservée aux personnes ayant été formées et informées des risques liés à l'appareil. Tenir hors de portée des enfants.

**IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS DE PROTECTION ATHERMIQUES POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BRÛLURE LORS DE L'UTILISATION DE L'ENSEMBLE DE PORTE ACTIVE.**

- Le groupe de portes actives ne doit pas être utilisé comme un système pour ramener les repas froids à température.
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil à une température ambiante de +10°C à +35°C et à une humidité normale (sans condensation excessive).
- Si l'appareil est transporté d'un environnement d'entreposage frigorifique dans une cuisine, l'humidité contenue dans l'air se condense à la surface de l'appareil. Lorsque l'appareil est connecté, la couche de liquide ainsi formée peut provoquer un court-circuit ou un choc électrique. N'utilisez l'appareil que lorsqu'il a atteint la température ambiante.
- Vérifiez périodiquement le bon état de l'appareil et du récipient afin de maintenir les performances isothermes adéquates à la norme. Afin d'éviter que le plastique du récipient ne pollue le produit transporté, retirez-le de l'utilisation s'il est cassé, endommagé ou avec des fissures. Vérifiez la bonne fermeture du corps/de la porte ainsi que la présence et l'intégrité du joint. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni par le fabricant. N'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé. Ne placez pas le cordon d'alimentation sur des surfaces humides.
- N'utilisez pas l'ensemble de porte active s'il a été frappé, s'il est tombé ou s'il a été endommagé.
- N'exposez pas l'ensemble Porta Attiva aux éclaboussures d'eau, à la pluie, aux intempéries ou aux atmosphères agressives et polluantes (fumées, gaz).
- N'installez pas l'appareil à proximité d'éviers ou de robinets. Ne plongez pas l'ensemble Active Door dans l'eau pour quelque raison que ce soit.
- Avant d'effectuer tout nettoyage, entretien, réparation ou toute autre opération sur l'équipement, coupez l'alimentation électrique.
- Ne lavez pas l'ensemble de la porte active avec un jet de vapeur ou des appareils sous pression.
- Ne bloquez pas les fentes d'aération.
- Ne stockez pas de liquides inflammables dans le récipient sur lequel l'appareil est monté.
- Ne touchez pas l'ensemble Active Port avec les mains mouillées.
- Ne mettez pas le récipient en contact avec des surfaces pointues et tranchantes ou des sources de chaleur directes (plaques électriques, flammes nues, etc.).
- Ne placez pas de plateaux ou de cuves en acier inoxydable dans le récipient dès qu'ils ont été retirés du four de cuisson, car leur température élevée pourrait déformer les parois et les guides.
- N'insérez pas d'objets métalliques incandescents ou d'objets métalliques à des températures supérieures à 100°C.
- Ne préchauffez jamais le récipient vide en allumant l'ensemble chauffant pendant plus de trente minutes pour éviter d'endommager définitivement la structure du récipient.
- Après utilisation, débranchez le câble de l'alimentation électrique. Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, saisissez et tirez uniquement par la fiche et non par le cordon.

- En cas de panne d'alimentation pendant le fonctionnement, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Toute modification effectuée après l'achat sur le groupe Active door annule sa garantie.

**IMPORTANT:**

Le constructeur tient à souligner qu'il décline toute responsabilité dans le cas où l'entreprise utilisatrice ne respecterait pas les règles de prévention des accidents en vigueur. Veuillez prendre scrupuleusement toutes les mesures de sécurité requises lors de l'utilisation du produit, afin de garantir un environnement de travail sûr pour le personnel impliqué. Le respect des réglementations en matière de prévention des accidents est essentiel pour prévenir les accidents et protéger la santé et le bien-être de tous les opérateurs.

### **3. UTILISATION DU PRODUIT**

#### **3.1 Première utilisation**

Le conteneur et l'orifice de chauffage ont subi un processus de nettoyage avant d'être expédiés de l'usine. Cependant, avant d'utiliser le récipient pour la première fois, il est recommandé de le laver conformément aux procédures décrites au paragraphe 4.2 « Instructions pour le nettoyage du corps de la porte active ».

Cette précaution garantira une hygiène maximale et garantira que le conteneur est prêt à l'emploi en toute sécurité et conformément aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

Enfermé dans un sac, le joint a été fourni pour être placé dans le siège approprié de la porte, de sorte qu'il soit maintenu par les quatre patins de rétention présents dans les coins de la porte. Le joint doit toujours être utilisé, car un positionnement incorrect ou omis entraîne une baisse significative des performances isothermes.

Avant utilisation, il est recommandé d'activer l'ensemble Active Door pendant 30 minutes avec la porte ouverte, afin d'éliminer toute odeur causée par l'activation initiale des composants électriques. Pour mettre l'appareil en service, suivez les instructions des paragraphes 3.2 « Installation » et 3.3 « Mise en service ».

#### **3.2 L'installation**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques de l'unité Active Door en cours d'utilisation (alimentation, absorption, fusibles de protection), reportez-vous aux données figurant sur la plaque signalétique de l'unité, aux informations contenues dans ce manuel et à la fiche produit publiée sur le site Web [www.melform.com](http://www.melform.com).

L'ensemble du port actif doit être alimenté par une tension secteur de 230 V c.a. 50 Hz.

**Si la tension secteur locale est trop élevée ou trop faible, l'ensemble du port actif ne fonctionnera pas et l'électronique de l'appareil peut être endommagée.**

La consommation électrique de l'ensemble de port actif est de 200 W (consommation de courant de 0,87 A).

L'appareil est protégé par un fusible cylindrique 5x20 3.15A situé sur la prise 230Vvac. 50Hz.

#### **Raccordement au secteur 230Vvac 50Hz :**

- vérifiez que la fiche du cordon d'alimentation est adaptée à la prise du système électrique ;
- Assurez-vous que la prise est munie d'un contact de terre efficace et qu'elle a un débit adéquat. La sécurité électrique de l'appareil n'est assurée que lorsqu'il est correctement connecté à un système de mise à la terre efficace ; les systèmes qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur pourraient causer des dommages aux biens et aux personnes ;
- n'utilisez pas de transformateurs CA/CA pour alimenter l'ensemble de porte active ;

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ; N'utilisez que des câbles réseau d'origine.


### 3.3 Mise en service

L'appareil n'a pas d'interrupteur marche/arrêt principal et s'allume en le connectant directement à l'alimentation électrique, comme suit :

- retirez le couvercle de la fiche du panneau (dessin 2, A) en tirant sur la languette appropriée ;
- insérez la prise du cordon d'alimentation dans la fiche du panneau de l'appareil ;
- insérez la fiche secteur dans la prise 230V AC.
- Le groupe Active Door est disponible avec deux réglages de température différents :
- groupe de ports actifs analogiques (K08C230I) : modèle avec une température maintenue constante à une valeur d'environ +75°C. L'état de fonctionnement du luminaire est indiqué par un voyant rouge allumé. Un voyant vert allumé indique que l'appareil est branché au secteur.
- Groupe Digital Active Door (K07C230I) : modèle qui permet de réguler la température dans une plage comprise entre +30°C et +85°C. (Voir la section 3.4 « Fonctionnement du thermostat numérique »). La température de fonctionnement est réglée en usine sur une valeur de +75°C.

### 3.4 Fonctionnement du thermostat numérique (dessin 1)

- Le thermostat numérique est un régulateur de température électronique conçu pour contrôler la température de l'unité de chauffage alimentée en 230VAC, dans une plage comprise entre +30°C et +85°C.
- Lorsque le compteur est allumé, l'indicateur de température effectue un auto-test de l'affichage, indiquant brièvement 888. Ensuite, l'écran (A) indique la température réelle à l'intérieur du récipient sur lequel l'unité de chauffage est montée. Le point rouge (B) en haut à gauche du premier chiffre de l'écran (A) indique que le chauffage est en marche. [Le voyant rouge de l'unité de chauffage a la même fonction : lorsqu'il est allumé, il indique que le chauffage est en marche. Le voyant vert indique que l'appareil est branché au secteur.]
- En appuyant et en relâchant le bouton P (E), le mot « SP » s'affiche (clignotant) en alternance avec la valeur du réglage de la consigne, c'est-à-dire la température nominale de fonctionnement que vous souhaitez atteindre et en dessous de laquelle le chauffage entre en service. Le point de consigne d'usine pré-réglé est de +75°C. L'affichage de la température de consigne se termine dans le temps, après environ 15 secondes, à partir du moment où vous avez fini de travailler sur les boutons.
- Pour réduire la température de consigne, appuyez et relâchez le bouton P (E) : la température de consigne de consigne s'affiche en clignotant, en alternance avec le mot « SP ». Appuyez ensuite plusieurs fois sur le bouton DOWN (F) : chaque pression sur le bouton réduit la température de consigne de 0,1 °C. Si vous appuyez sur le bouton BAS (F) pendant plus d'une seconde, la valeur de consigne diminue rapidement, ce qui vous permet d'atteindre rapidement la valeur souhaitée.
- Pour augmenter la température de consigne, appuyez et relâchez le bouton P (E) : la température de consigne de consigne s'affiche en clignotant, en alternance avec le mot « SP ». Appuyez ensuite plusieurs fois sur le bouton UP (G) : chaque pression sur le bouton augmente la température de consigne de 0,1 °C. Si vous appuyez sur le bouton UP (G) pendant plus d'une seconde, la valeur de consigne augmente rapidement, de sorte que la valeur souhaitée peut être atteinte rapidement.
- Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton P (E) pour quitter le mode de réglage rapide de la température ou attendez que la température réelle apparaisse à l'écran (environ 15 secondes). Le dernier réglage de la température de consigne est automatiquement mémorisé. Lorsque l'alimentation électrique est rebranchée après une interruption, la dernière température de consigne réglée reste active.



Dessin 1

### 3.5 Instructions de chargement

Afin de tirer le meilleur parti des performances thermiques de l'ensemble Active Door, il est recommandé de procéder comme suit :

- porter des gants de protection athermiques pour éviter tout risque de brûlure ;
- ouvrir la porte du conteneur à l'aide des leviers de fermeture appropriés ;
- placer les aliments à une température d'au moins 75 °C ; cependant, n'insérez pas d'objets métalliques incandescents ou de corps métalliques à des températures supérieures à 100 °C pour éviter des dommages permanents à la structure du contenant.
- Pour éviter les pertes d'énergie thermique, il est conseillé d'éviter de fractionner les opérations de chargement et d'utiliser le conteneur à pleine charge ;
- fermer la porte à l'aide des leviers de verrouillage appropriés ;
- prévoir le raccordement électrique comme indiqué au paragraphe 3.3 « Mise en service » ;
- L'appareil connecté à l'alimentation électrique ne doit être ouvert que brièvement pour insérer ou retirer des aliments.

Si le conteneur est utilisé à pleine charge, le préchauffage n'est pas nécessaire. Si, en revanche, de petites quantités d'aliments chauds doivent être transportées, il est recommandé de préchauffer le récipient avec la porte active fermée avant de procéder à l'opération de chargement. Il est possible de préchauffer le récipient avant utilisation en insérant une bassine contenant de l'eau chaude à l'intérieur du récipient et en fermant la porte.

- Il est également possible de préchauffer le récipient en allumant la porte active lorsque le récipient est vide : dans ce cas, ne dépassez jamais trente minutes de préchauffage, pour éviter des dommages permanents à la structure du conteneur.

### 3.6 Instructions de transport

- Avant de manipuler le conteneur, assurez-vous que la porte est fermée.
- Le conteneur chargé peut atteindre un poids considérable ; Il est donc toujours conseillé de le soulever et de le déplacer avec précaution, à l'aide des poignées appropriées. Si nécessaire, équipez-vous de chariots spécifiques à utiliser ; Des chariots pour la manutention de conteneurs sont disponibles dans le catalogue.
- Lors de la manipulation du conteneur, faites preuve de la plus grande prudence pour éviter les collisions avec des objets ou des personnes.
- Afin d'éviter les débordements gênants du contenu, il est recommandé de ne pas incliner le conteneur pendant la manutention et de placer le conteneur dans une position stable sur le moyen de transport utilisé pour effectuer les livraisons
- Soulevez/transportez le conteneur uniquement par les poignées et jamais par les leviers de verrouillage. Si le conteneur est soulevé/transporté par les leviers de verrouillage, la porte peut s'ouvrir et le conteneur peut tomber au sol.
- Manipulez le récipient placé sur un chariot à l'aide des poignées appropriées.
- Dans le cas où plusieurs livraisons sont effectuées à l'aide du même conteneur, évitez les ouvertures prolongées, car une grande dispersion d'énergie thermique est causée à chaque fois.

### **3.7 Instructions pour une non-utilisation prolongée**

Si le conteneur avec le groupe Active door n'est pas utilisé pendant une période prolongée, procédez comme suit :

- retirer tous les aliments du récipient ;
- débranchez la fiche secteur et la prise de courant qui se connecte à l'appareil ;
- Rangez le cordon d'alimentation dans un endroit sûr et protégez-le de l'humidité ;
- insérez le couvercle sur la fiche du panneau (dessin 2, A) ;
- nettoyer l'ensemble de la porte active comme indiqué au paragraphe 4.1 « Instructions pour le nettoyage de l'unité de chauffage » ;
- nettoyer le corps et la porte sans l'unité de chauffage comme indiqué au paragraphe 4.2 « Instructions pour le nettoyage du corps de la porte active » ;
- Laissez la porte ouverte pendant quelques heures pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

## **4. ENTRETIEN**

### **4.1 Instructions de nettoyage de l'ensemble de chauffage**

Nettoyez régulièrement l'unité de chauffage et le récipient après utilisation, en suivant les instructions :

- débranchez la fiche secteur et la prise de courant qui se connecte à l'appareil ;
- Rangez le cordon d'alimentation dans un endroit sûr et protégez-le de l'humidité ;
- insérez le couvercle sur la fiche du panneau (dessin 2, A) ;
- attendez que l'ensemble de la porte active ait complètement refroidi pour éviter tout risque de brûlure
- dévissez les quatre boutons de support filetés qui bloquent l'unité de chauffage à la porte du conteneur, retirez-la et retirez le joint ;
- nettoyez l'unité de chauffage avec un chiffon humide ; pour un usage hygiénique, sécher avec des chiffons jetables ou du papier (jamais de chiffons réutilisables) ;
- assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans les commandes de réglage, les grilles de ventilation ou la prise de l'appareil ; Ne vaporisez pas de produits de nettoyage sur l'appareil de chauffage ;
- Remplacez le joint et l'unité de chauffage sur la porte du conteneur, en la fixant avec les quatre boutons filetés.

### **4.2 Instructions de nettoyage du corps du port actif**

Une fois l'unité de chauffage retirée (voir section 4.1 « Instructions pour le nettoyage de l'unité de chauffage »), le récipient et la porte peuvent être lavés selon les instructions suivantes :

- la température de l'eau ne doit en aucun cas dépasser +100°C ;
- n'utilisez pas de tampons à récurer en métal ou synthétiques, n'utilisez que des brosses souples à poils en plastique ou naturels ;
- n'utilisez pas de poudres abrasives, d'ammoniac, d'acides ou de solvants ;
- des solutions savonneuses peuvent être utilisées ;
- séparez la porte du récipient pour un nettoyage plus efficace ;
- retirez le joint monté sur la porte et lavez-le séparément avec la même solution que celle utilisée pour le récipient et pour la porte ;
- lors du lavage au lave-vaisselle, pour éviter d'endommager le récipient et la porte, assurez-vous que les loquets ne peuvent pas se coincer dans les rouleaux de la machine, entre les parties saillantes, ou entrer en contact avec les parois intérieures de la machine ;
- toutes les parties du récipient et de la porte qui sont lavées doivent toujours être rincées abondamment ;
- Pour une utilisation hygiénique, séchez toujours le récipient et la porte avec de l'air chaud ou du papier jetable (jamais de chiffons réutilisables) après le lavage ;
- Ne jamais immerger ou laisser le conteneur ou la porte immergés.

### 4.3 Instructions d'entretien

MELFORM srl recommande un entretien régulier de l'unité de chauffage et du conteneur, afin d'éviter la casse, d'augmenter la durée de vie du conteneur et de préserver son fonctionnement.

Avant d'effectuer tout entretien, débranchez la fiche secteur et la prise de courant qui se connecte à l'appareil. Rangez le cordon d'alimentation dans un endroit sûr et protégez-le de l'humidité.

Il est recommandé de toujours utiliser des pièces de rechange d'origine.

Contactez votre distributeur local ou le service commercial de Melform pour toute assistance et pour la fourniture de pièces de rechange d'origine.

PRODUIT	PÉRIODICITÉ	TYPE DE CONTRÔLE
<b>Cordon d'alimentation</b>	6 mois	Vérifiez qu'il n'est pas abîmé ou trop vieilli. Si ce n'est pas le cas, remplacez-le.
<b>Joint</b>	6 mois	Vérifiez le statut conservateur. Remplacez-le s'il est cassé ou détérioré.
<b>Charnières et leviers de verrouillage</b>	6 mois	Vérifiez le statut conservateur. Remplacez-les s'ils sont cassés ou détériorés.
<b>Couvercle de la fiche du panneau</b>	6 mois	Vérifiez le statut conservateur. Remplacez-le au cas où il serait cassé ou détérioré.

### 4.4 Dépannage

Le tableau ci-dessous répertorie les principales anomalies que l'on peut trouver sur l'unité de chauffage du conteneur, avec une indication des causes possibles et des interventions pour la restauration.

Contactez votre distributeur local ou le service commercial de MELFORM pour toute anomalie non mentionnée.

Ne travaillez pas sur l'appareil de chauffage s'il est sous garantie : la garantie est annulée si le produit a été réparé ou altéré par des tiers non autorisés.

Il est recommandé de contacter des techniciens qualifiés pour rétablir la fonctionnalité de l'unité de chauffage et de contacter votre distributeur local ou le service commercial Melform pour toute assistance et pour l'éventuelle fourniture de pièces de rechange d'origine.

ANOMALIE	CAUSES POSSIBLES	TYPE D'INTERVENTION
<b>L'ensemble de port actif ne fonctionne pas sur une alimentation de 230 VCA.</b>	<p>a) L'ensemble du port actif n'est pas connecté à l'alimentation 230VAC.</p> <p>b) Le fusible de la ligne 230VAC est défectueux</p> <p>c) Le câble de raccordement au réseau est endommagé</p> <p>d) Le système de chauffage est défectueux</p>	<p>a) Connectez l'ensemble du port actif à l'alimentation 230VAC.</p> <p>b) Installez un nouveau fusible sur la ligne 230VAC (voir section 4.5 « Remplacement du fusible de protection »)</p> <p>c) Remplacez le câble</p> <p>d) Contactez le service d'assistance</p>
<b>Le groupe Port actif ne maintient pas la température réglée</b>	<p>a) Les aliments sont placés à une température trop basse</p> <p>b) De petites quantités de nourriture sont placées à l'intérieur du récipient</p> <p>c) La porte ne se ferme pas correctement</p> <p>d) Le thermostat numérique (s'il est disponible dans votre version) n'est pas réglé correctement</p>	<p>a) Chauffer les aliments à une température minimale de 75 °C avant de les placer dans le récipient.</p> <p>b) Préchauffez le récipient avant d'y mettre les aliments (préchauffez avec une bassine contenant de l'eau chaude ou en allumant l'unité de chauffage pendant moins de 30 minutes, pour éviter d'endommager définitivement le récipient)</p> <p>c) Vérifiez que la porte est fermée et remplacez le joint si nécessaire</p> <p>d) Vérifiez le réglage du thermostat numérique et modifiez la température cible si nécessaire (voir section 3.4 « Fonctionnement du thermostat numérique »)</p>
	<p>e) Le ventilateur ne fonctionne pas</p> <p>f) Le système de chauffage est défectueux</p>	<p>e) Contacter le service client</p> <p>f) Contacter le service après-vente</p>


ANOMALIE	CAUSES POSSIBLES	TYPE D'INTERVENTION
<b>Le groupe Active Door a chuté</b>		<p>a) Ne faites pas fonctionner l'appareil de chauffage. Inspectez l'état des composants et contactez le service après-vente si des anomalies sont détectées.</p> <p>Si aucun problème particulier n'est détecté, mettez l'unité de chauffage en marche et surveillez son bon fonctionnement.</p>
<b>Le thermostat numérique (s'il est présent dans la version que vous utilisez) n'est pas allumé</b>	a) L'environnement est trop lumineux	a) Tamisez le thermostat numérique
	b) Le câble de raccordement au réseau n'est pas branché	b) Connectez l'ensemble du port actif à l'alimentation 230VAC.
	c) Le câble de raccordement au réseau est endommagé	c) Remplacez le câble
	d) L'électronique du thermostat numérique est défectueuse	d) Contactez le service après-vente pour remplacer le thermostat numérique
<b>Le thermostat numérique (s'il est installé dans votre version) affiche des chiffres en dehors de la numérotation standard</b>	a) La sonde de température est défectueuse	a) Vérifiez la sonde de température et contactez le service après-vente pour la remplacer si nécessaire
	b) La connexion de la sonde avec le thermostat numérique n'est pas conforme	b) Contactez le service de réinitialisation de la sonde si nécessaire

#### 4.5 Remplacement du fusible de protection (dessin 2)

L'ensemble de porte active est équipé d'un tiroir à fusibles (B) situé sur la fiche du panneau de l'appareil (A). Le tiroir à fusibles abrite deux fusibles 5x20 3.15A, un fusible de rechange (C) et un fusible fonctionnel (D).

Pour remplacer le fusible, procédez comme suit :

- débranchez la fiche secteur et la prise de courant qui se connecte à l'appareil ;
- ouvrez le tiroir à fusibles (B) à l'aide d'un outil (par exemple la pointe d'un tournevis) ;
- retirez le fusible de travail (D).
- remplacez le fusible de travail (D) par le fusible de remplacement (C) ; pour retirer le fusible de rechange (C), glissez-le dans son logement à l'aide d'un outil fin (si nécessaire, remplacez également le fusible de remplacement (C)) ;
- fermez le tiroir à fusibles (B).
- Insérez la prise pour le raccordement à l'appareil et la fiche pour le raccordement au secteur



Dessin 2 :

Fiche de panneau 230VAC 50Hz avec couvercle/fusible ligne 230VAC 50Hz

### 5. ÉLIMINATION

#### 5.1 Emballage

Le matériau d'emballage (coins en carton, film polyéthylène) est 100% recyclable. L'élimination est de la responsabilité de l'utilisateur et doit être effectuée conformément aux réglementations locales.

#### 5.2 Élimination du produit sur le territoire de l'Union européenne



Le groupe Active door est un équipement qui entre dans le champ d'application relatif à l'utilisation de substances et d'équipements électriques et électroniques soumis à une élimination spécifique. La législation stipule que les équipements mis au rebut ne sont pas éliminés dans le flux normal des déchets solides municipaux.

Le symbole de la poubelle barrée, présent sur le produit ou sur son emballage, indique que l'équipement doit être collecté séparément, afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et de prévenir d'éventuels dommages à la santé et à l'environnement

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se débarrasser du produit en le remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage et l'élimination des équipements électriques et électroniques.

Veillez noter que le corps du conteneur et la porte sont fabriqués à partir de matériaux recyclables et peuvent donc être éliminés de manière écologique. À la fin de leur cycle de vie, ils ne doivent pas être dispersés dans l'environnement, mais éliminés conformément aux réglementations locales.

Les matériaux qui composent le conteneur sont :

- 1- Polyéthylène (parois intérieures et extérieures de la carrosserie et de la porte)
- 2- Polyuréthane (Matériau isolant entre les parois de la carrosserie et de la porte, exempt de CFC et de HCFC)
- 3- Caoutchouc de silicone (joint)
- 4- Acier inoxydable (loquets AF7)
- 5 - Polyamide 6 (fermetures AF12, AF150, charnières)

Pour plus d'informations sur l'élimination appropriée, veuillez contacter votre autorité locale d'élimination des déchets.

## 6. DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	K07C230I	K08C230I
Tension d'alimentation	230V ± 10VAC 50 Hz	230V ± 10V AC 50 Hz
Entrée	200 W	200 W
Consommation de courant	0,87 A.	0,87 A.
Fusible de protection	5x20 3.15A	5x20 3.15A
Présence du thermostat numérique	Oui	Non
Régulation de la température	+30°C à +85°C	Réglage d'usine à +75°C
Classe de protection	Indice de protection IPX4	Indice de protection IPX4

## 7. ATTESTATIONS

Le produit a fait l'objet de processus de certification rigoureux qui confirment sa haute qualité et sa sécurité. Les certifications suivantes attestent de la conformité du produit ACTIVE DOOR aux normes les plus élevées

1. Certification HACCP : le groupe ACTIVE DOORS est adapté à une utilisation dans des environnements HACCP, garantissant le contrôle des risques alimentaires et une sécurité hygiénique maximale.

Ces certifications confirment que le groupe ACTIVE DOORS est conçu et fabriqué de manière à garantir la plus haute qualité et sécurité dans le transport et le stockage des produits alimentaires périssables.

*Merci d'avoir acheté un produit MELFORM !*



Via Savigliano 34, 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - ITALIE  
Tél. +39 0172812600 – [info@melform.com](mailto:info@melform.com)  
[www.melform.com](http://www.melform.com)